

## Como programar chaves Corolla

- 1) Em primeiro lugar, é necessário ter uma das duas chaves originais. ("Master Key");
- 2) Entre no veículo e fechar todas as portas;
- 3) Inserir chave mestra (original) no cilindro de ignição em um prazo máximo de 5 segundos após a fechar as portas;
- 4) Gire a chave para "LOCK ON" posição, 5 vezes dentro de 15 segundos;
- 5) Deixe-chave na posição ON;
- 6) Abrir e fechar da porta do motorista 6 vezes em 20 segundos;
- 7) Retirar a chave mestra do cilindro de ignição e inserir nova chave (cópia) dentro de 10 segundos;
- 8) Gire a chave na posição ON e mantê-lo por 60 segundos (1 minuto);
- 9) Retire a chave (cópia).

.